

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.zpn.nt-rt.ru || znp@nt-rt.ru

ПРАЙС НА ПРОДУКЦИЮ ЗПН

Типоразмер насоса	Вес (кг)	Номин. мощность (кВт)	Ток (А)	ЗЕЛЁНАЯ ЦЕНА, руб.	Тип СУЗ, соответствующий указанному типоразмеру ЭЦВ	Цена (руб)
ЭЦВ 4						
ЭЦВ 4-1,5-50	20	0,75	5,1	27 754	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-1,5-80	23	1,1	6,2	29 749	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-1,5-100	26	1,1	6,2	32 656	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-2,5-50	22	0,75	5,1	29 529	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-2,5-65	25	1,1	6,2	29 529	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-2,5-80	26	1,1	6,2	35 993	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-2,5-100	29	1,5	7,5	37 444	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 4-4-55	24	1,1	6,2	40 246	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5						
ЭЦВ 5-4-125	65	4,0	11,6	39 599	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-5-60	52	2,8	8,3	36 932	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-5-80	54	2,8	8,3	37 622	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-5-120	56	4	8,3	40 257	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-6,5-50	47	1,5	5,7	36 820	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-6,5-60	53	2,8	8,3	37 753	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-6,5-80	54	2,8	8,3	38 265	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 5-6,5-120	65	4	11,6	39 856	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6						
ЭЦВ 6-4-90	60	2,8	7,6	33 259	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-4-130	65	2,8	7,6	35 875	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-4-190	79	4,5	11,5	40 213	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-40	54	1,5	5,4	29 423	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-60	54	1,5	5,4	31 439	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-70	58	2,8	7,6	31 801	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-85	60	2,8	7,6	32 357	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-105	66	4,5	11,5	33 810	Каскад 5-20А	19 379

ЭЦВ 6-6,5-125	70	4,5	11,5	34 312	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-140	73	4,5	11,5	36 929	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-160	75	5,5	15	37 432	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-180	81	5,5	15	39 287	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-6,5-225	101	8	18,3	39 856	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-35	51	1,5	5,4	30 589	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-50	56	2,8	7,6	31 266	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-80	67	4,5	11,5	32 789	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-90	70	4,5	11,5	34 079	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-110	75	5,5	15	35 194	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-120	83	6,3	16	37 664	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-140	85	6,3	16	39 254	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-160	104	8	18,3	45 386	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-185	104	8	18,3	48 681	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-10-235	110	11	26	52 194	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 6-16-50	64	4,5	11,5	38 545	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-16-60	70	5,5	15	38 823	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-16-75	72	5,5	15	39 156	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-16-90	93	6,3	16	43 384	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-16-110	94	8	18,3	46 172	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-16-140	98	11	26	52 010	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 6-16-160	115	13	30,5	55 187	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 6-16-190	119	13	30,5	67 397	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 6-25-70	92	8	18,3	54 225	Каскад 5-20А	19 379
ЭЦВ 6-25-100	115	13	30,5	58 336	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8						
ЭЦВ 8-16-80	110	9	22	47 702	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-16-100	112	9	22	49 465	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-16-140	125	11	27	52 479	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-16-160	126	11	27	63 394	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-16-180	144	13	30	72 150	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-16-220	168	16	37	97 967	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-55	102	5,5	15	46 822	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-70	108	9	22	48 681	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-90	112	9	22	51 295	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-100	118	11	27	52 023	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-110	118	13	30	52 589	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-125	132	13	30	54 597	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-150	142	16	37	63 489	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-25-180	200	22	48,5	95 492	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 8-25-200	203	22	48,5	102 358	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 8-25-230	208	32	66,5	110 073	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 8-40-45	104	9	22	46 181	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-40-60	119	11	27	59 249	Каскад 20-40А	23 418
ЭЦВ 8-40-90	142	16	37	66 153	Каскад 20-40А	23 418

ЭЦВ 8-40-110	175	19	41,2	78 306	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 8-40-120	197	22	48,5	87 984	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 8-40-150	233	32	66,5	98 632	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 8-40-180	237	32	66,5	110 723	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10						
ЭЦВ 10-65-65	192	18,5	41,2	81 995	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 10-65-80	223	30	62	91 957	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-65-110	231	32	66	96 712	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-65-150	285	45	92,5	128 073	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-65-180	296	45	92,5	181 452	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-65-270	423	65	132	316 533	Каскад 120-160А	69 357
ЭЦВ 10-65-275	423	65	132	316 533	Каскад 120-160А	69 357
ЭЦВ 10-120-30	196	18,5	41,2	120 957	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 10-120-60	247	32	66	131 175	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-120-80	317	45	92,5	161 520	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 10-120-100	345	65	132	174 517	Каскад 120-160А	69 357
ЭЦВ 10-120-120	345	65	132	196 200	Каскад 120-160А	69 357
ЭЦВ 10-160-35	185	22	48,5	136 277	Каскад 40-60А	33 299
ЭЦВ 12						
ЭЦВ 12-160-30	206	22	48,5	117 150	Каскад 40-60	33 299
ЭЦВ 12-160-65	309	45	92,5	148 173	Каскад 60-120А	54 323
ЭЦВ 12-160-100	412	65	132	198 774	Каскад 120-160А	69 357
ЭЦВ 12-255-30	227	32	66	172 983	Каскад 60-120А	54 323

Дополнительное оборудование Переходник ЭЦВ	
Тип переходника	Цена (руб.) за шт.
Переходник ЭЦВ 6 СП 60 на G-2-B	857
Переходник ЭЦВ 8 фланец-резьба	1 607

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93
 Киргизия (996)312-96-26-47
 Казахстан (772)734-952-31
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.zpn.nt-rt.ru || znp@nt-rt.ru